



Lydia Kurz
Steyrergasse 11-13
2103 Langenzersdorf
Tel. 0680/1086753
info@kerzengestaltung-kurz.at
www.kerzengestaltung-kurz.at

Kerzenrohlinge und Zubehör

Katalog 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite 2	Allgemeines
Seite 3-12	Kerzenrohlinge
Seite 13-14	Unterteller/Kerzenhalter
Seite 15-16	Aufbewahrungskartons
Seite 17	Zubehör
Seite 18	Brennanleitung und Kerzenpflege
Seite 19	Bestellformular


Allgemeines:

Die Kerzen werden aus gepresstem Paraffin nach dem RAL Standard hergestellt.

Wenn Modelle in weiß und elfenbein angeboten werden, ist das Modell mit der Bezeichnung „e“ am Ende in der Farbe elfenbein.

Die Kerzen werden ohne Unterteller geliefert. Sie können den passenden Unterteller mitbestellen.

Bei der Lieferung der Kerzen erhalten sie eine Rechnung, diese ist dann innerhalb von 14 Tagen zu begleichen.





Modell: „SG“

Stumpenkerze
ca. 25 cm x 9 cm
weiß



Modell: „S(e)“

Stumpenkerze
ca. 20 cm x 8 cm
weiß (S) oder elfenbein (Se)



Modell: „SB“

Stumpenkerze
ca. 15 cm x 10 cm
weiß




Modell: „SM“

Stumpenkerze
ca. 15 cm x 7 cm
weiß



Modell: „SK“

Stumpenkerze
ca. 13 cm x 7 cm
weiß



Modell: „SS“

Stumpenkerze
ca. 23 cm x 5 cm
weiß



Modell: „O(e)“

Ovalkerze
ca. 20 cm x 13,5 cm x 7 cm
weiß (O) oder elfenbein (Oe)



Modell: „OD“

Ovalkerze 2-Docht
ca. 22 cm x 13,5 cm x 7 cm
weiß



Modell: „OS(e)“

Ovalkerze Schrägkopf
ca. 24 cm x 6,5 cm x 4,5 cm
weiß (OS) oder elfenbein (OSe)



Modell: „OSM“

Ovalkerze Schrägkopf
ca. 20 cm x 6,5 cm x 4,5 cm
weiß




Modell: „OSK“

Ovalkerze Schrägkopf
ca. 16 cm x 6,5 cm x 4,5 cm
weiß



Modell: „V“

Vierkantkerze
ca. 25 cm x 8 cm x 8 cm
weiß



Modell: „VG“

Vierkantkerze
ca. 25 cm x 6 cm x 6 cm
weiß

Auslaufartikel



Modell: „VM“

Vierkantkerze
ca. 15 cm x 6 cm x 6 cm
weiß



Modell: „VK“

Vierkantkerze
ca. 10 cm x 6 cm x 6 cm
weiß



Modell: „R“

Rautenkerze
ca. 21 cm x 13 cm x 5,5 cm
weiß

Auslaufartikel



Modell: „SY“

Symphonikerze
ca. 24 cm x 7 cm x 7 cm
weiß

Auslaufartikel

Modell: „DK“

Doppeldreieckkerze
ca. 23,5 cm x 13 cm x 6 cm
weiß




Modell: „SYM“

Symphonikerze
ca. 19 cm x 7 cm x 7 cm
weiß



Modell: „SYK“


Symphonikerze
ca. 14,5 cm x 7 cm x 7 cm
weiß



Modell: „T“

Tropfenkerze
ca. 20 cm x 13 cm x 5,5 cm
weiß

Auslaufartikel




Modell: „SCHD“

Scheibenkerze
ca. 17 cm x 18 cm x 4,3 cm
weiß



Modell: „DSCH“

Doppelscheibenkerze
ca. 17 cm x 22 cm x 5 cm
weiß



Modell: „F“

Flammenkerze
ca. 25 cm x 10,5 cm x 4 cm
weiß



Modell: „B“

Bogenkerze
ca. 15 cm x 24 cm x 4,5 cm
weiß



Modell: „W“


Wellenkerze
ca. 15 cm x 26 cm x 6,5 cm
weiß



Modell: „FA“

Flammenkerze ausgehöhlt
ca. 12 cm x 7 cm
weiß

Auslaufartikel



Modell: „ST“

Stabkerze
ca. 40 cm x 3 cm
weiß
inkl. Aufbewahrungskarton „K1“



Glasteller: „U1“

Glasteller rund
Durchmesser: ca. 11 cm
passend für Stumpenkerzen „S“, „SM“, SK“ u.
„SS“, Ovalekerzen Schrägkopf und
Vierkantkerzen „VG“, „VM“ u. „VK“



Glasteller: „U5“

Glasteller rund
Durchmesser: ca. 14 cm
passend für Stumpenkerzen „SG“ u. „SB“,
Flammenkerze, Vierkantkerze „V“ und
Symphoniekerzen



Glasteller: „U2“

Glasteller oval
ca. 16,5 cm x 11,5 cm
passend für Ovalekerzen, Tropfenkerze,
Flammenkerze, Scheibenkerze,
Doppelscheibenkerze und Doppeldreieckkerze



Glasteller: „U6“

NEU

Glasteller oval groß
ca. 28 cm x 19 cm
passend für Wellenkerze, Bogenkerze,
Doppelscheibenkerze
und bis zu 3 Stück Symphoniekerzen




Glasteller: „U3“

Glasteller quadratisch
ca. 13,5 cm x 13,5 cm
passend für Vierkantkerzen, Symphoniekerzen,
Doppeldreikantkerze und
Stumpenkerzen „S“, „SG“ u. „SB“



Kerzenhalter: „U4“

Kerzenhalter Messing
Innendurchmesser 3 cm
passend für Stabkerze




Aufbewahrungskarton: „K1“

Aufbewahrungskarton
ca. 44 cm x 5 cm x 5 cm
passend für Stabkerze



Klarsichtkarton: „K2“

Klarsichtkarton
ca. 41 cm x 5,5 cm x 5,5 cm
passend für Stabkerze



Klarsichtkarton: „K3“

Klarsichtkarton
ca. 28,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm
passend für Stumpenkerze „SS“, Ovalekerzen
Schrätkopf und Vierkantkerze „VG“



Klarsichtkarton: „K4“

Klarsichtkarton
ca. 26 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
passend für Stumpenkerzen „S“ u. „SG“,
Vierkantkerze „V“ und Symphoniekerzen



Tropfenfänger: „Z1“

Tropfenfänger Satin
passend für Stabkerze



Tropfenfänger: „Z2“

Tropfenfänger Organza
passend für Stabkerze

Brennanleitung und Kerzenpflege

- Die Kerze ist ein lebendiges Licht. Sie muss gepflegt werden und sollte als „offenes Feuer“ ständig beobachtet werden.
- Stellen Sie Ihre Kerzen immer auf einen hitzebeständigen, nicht entflammaren Untersetzer.
- Stellen Sie brennende Kerzen nicht zu dicht nebeneinander. Achten Sie auf genügend Abstand von mindestens 15 cm.
- Kerzen immer in sicherem Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen wie Textilien (z.B. Vorhänge) anzünden.
- Kerzen möglichst so lange brennen lassen, bis der ganze Brennteller flüssig ist. Sonst brennen vor allem dicke Kerzen hohl ab. Streichholzreste, Dochtstücke oder andere Fremdkörper aus dem Brennteller entfernen.
- Kerzen vertragen keine Zugluft, dadurch beginnen sie zu rußen, zu tropfen und brennen einseitig ab.
- Die ideale Dochtlänge beträgt 10 - 15 mm. Ein längerer Docht rußt. Kürzen Sie ihn vorsichtig mit einer Schere.
- Wenn bei einem zu kurzen Docht die Flamme zu "verkümmern" droht, können Sie vorsichtig etwas flüssiges Wachs abgießen oder den Rand im warmen Zustand mit einem scharfen Messer kürzen.
- Sollte Ihre Kerze einseitig abrennen, biegen Sie den brennenden Docht vorsichtig zur Seite. Einen erstarrten Docht nicht biegen, da er sehr schnell abbrechen kann.
- Schmucksteine, Floristik und Stoffbänder sind ablösbar und müssen vor dem Abbrennen entfernt werden. Bei Kerzen mit bedruckten Kerzenfolien den überstehenden Rand in regelmäßigen Abständen nachschneiden.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer Kerze!



Absender:

Firmenstempel



Rohlinge und Zubehör

BESTELLSCHEIN

(bitte per mail an info@kerzengestaltung-kurz.at)

Lieferung bis: _____

Modell: _____

Anzahl: _____

Zustellung nach: _____

Datum u. Unterschrift: _____